

# Tapetguide

## Non-woventapet

Går raskt og lett å tapetsere, og gir deg enkelt et perfekt resultat.

*Den lette måten å tapetsere på!*

### Slik gjør du:

Rull ut vevlimet på veggen, og sett deretter tapetlengden på veggen. Lengden skjæres til på veggen, mot sokkel og tak. Tapeten monteres kant i kant for et jevnt resultat uten skjøter.

**Lim: Tapetlim non-woven**

## Papirtapet

Tapetseres på vanlig måte med lim på baksiden av tapeten, svelletid og overlapping.

*Den tradisjonelle måten å tapetsere på!*

### Slik gjør du:

Skjær først til tapetlengdene, og glem ikke å regne med mønstertilpasning og skjæringsmonn. Bruk tapetbord for å få best resultat. Stryk tapetlim på tapetlengden. Brett tapeten i tre, og rull sammen den brettede tapetlengden. La den svulle i ca 5 minutter. Det er viktig at alle lengdene sveller like lenge, slik at de har samme størrelse! Husk å sette opp tapeten med overlapping, fordi papirtapet kan krympe når den tørker.  
**Lim: Tapetlim non-woven**, fungerer også utmerket til papirtapetene våre.

### Tenk på følgende:

Kjøp gjerne en ekstra rull hvis du er usikker på hvor mye du kommer til å trenge. Du har alltid 30 dagers åpent kjøp på uåpnet forpakning!

### Tenk på følgende:

Svært absorberende underlag som sparklede overflater, renoveringsduker og lignende må forlimes med fortynnet tapetlim 1 døgn før tapetsering.

## Forarbeid

Underlaget må være fast, slett, tørt, rent og lett sugende. Gamle overflater må vaskes med malingsvask. Ved tapetsering av lys tapet må underlaget ha jevn farge og være lysere enn tapeten, ellers må det grunnes. Ujevne overflater må slipes og sparkles. Eventuelt kan det brukes renoveringsduk som dekker ujevnheter og gir en glatt overflate. Passer godt på for eksempel gips, betong, gipsplater, sponplater, glassfibervev.